

















电线电缆喷码机





多米诺 A+ 喷码机简易操作

一、开关机及更换主墨水箱


按住  键 2 秒喷码机将**执行关机**并关闭**主电源**， 手动安装主墨水箱及**主过滤器机压力缓冲器**  按住  键 2 秒开启喷码机电源喷码机为**待机状态**  按  键，屏幕左侧出现  图案  按边上相对应的键屏幕左侧出现四组功能选项  按**更换主墨水箱**  机器提示输入主墨水箱左下角的**质量号**  **关闭主电源**  开启主电源喷码机**自动排气**

二、信息编辑

按  进入信息编辑区  屏幕左侧出现四个功能选项，按  键改变字体（即改变字体点阵）、 可以改为 7 点或 16 点，点阵选择 16 点时按住绿色按键再按空格键转换为中文输入法输入汉字，如需输入数字或字母按绿色按键再按空格键转换。

按一下  键相对应的键屏幕中间出现编辑好的序列号选项，选中编辑好的序列号名称按确定键。写入一个 **M**  检查编辑的内容无误后按一下屏幕右侧  键  编辑完成可以开始打印





三、信息设置

按  键进入信息设置菜单

1、米数归零，按   键    把屏幕上的**不要复位**改为**复位**然后按左侧的**确定**按钮。

2、字高，    更改屏幕上显示字高选项数字，按确定键完成。

3、1 米长度，      选中重复打印间隔更改数据大则米数长小则短。**动态间距**，更改动态间距米数长短随时变化。

4、打印高度，    更改高度百分比 100 为最大，注意太小字高会导致机器故障。